

## Manuel d'utilisation du moniteur LED

Lisez attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.  
Déclaration: Ce document est un manuel de référence, veuillez vous référer au produit réel.

### ATTENTION

N'ouvrez pas le couvercle arrière pour éviter les chocs électriques. AUCUN ajout de pièces de rechange n'est à l'intérieur du boîtier. Pour toute question, contactez notre personnel de service.



Un triangle avec une flèche allumée: vous rappelle ici la tension élevée probable en cas de choc électrique



Un triangle avec une marque exclamation point dans: Rappelez-vous que les pièces ici sont des pièces de rechange très importantes nécessaires, veuillez vous référer aux spécifications techniques pertinentes.

**Attention:** Ne placez pas le moniteur dans des endroits pluvieux ou brumeux pour éviter tout incendie ou choc électrique. N'appliquez pas d'objets durs sur l'écran ou le choc sur l'écran à cristaux liquides car ceux-ci peuvent provoquer des rayures ou des dommages.

**Attention:** La modification du produit sans autorisation est interdite.

### REMARQUE:

**Une pression acoustique excessive des écouteurs et des écouteurs peut entraîner une perte auditive.**

### SÉCURITÉ

Veillez retirer immédiatement la fiche d'alimentation AC de l'adaptateur s'il y a un son ou une odeur anormale ou si le moniteur n'a pas d'image, et contactez le service après-vente.

Le moniteur doit être maintenu à l'abri de la pluie, de l'humidité et de la poussière pour éviter les chocs électriques et les courts-circuits. Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation avec des nappes, des rideaux, des journaux, etc.

Le moniteur doit être tenu à l'écart des objets chauffants à haute température ou de la lumière directe du soleil. Il nécessite une bonne ventilation. Laissez 10 cm entre le téléviseur et les autres appareils ou les parois du meuble encastré.

Vous pouvez nettoyer le panneau d'affichage avec un chiffon doux et propre après avoir débranché la fiche d'alimentation. NE PAS essuyer le panneau à plusieurs reprises, ni gratter, tapoter ou frapper le panneau avec un objet dur.

N'essayez pas le téléviseur avec des solvants à base d'essence, de produits chimiques ou d'alcool, car cela endommagerait le panneau et le boîtier.

Ne placez pas le moniteur sur une surface instable.

Ne placez pas le cordon d'alimentation ou d'autres câbles sur une passerelle au cas où il serait piétiné. Ne surchargez pas le cordon d'alimentation ou la prise de courant.

Ne démontez pas le capot arrière car il contient des tensions élevées à l'intérieur et provoquerait un choc électrique. Les réglages et contrôles internes ne doivent être effectués que par des professionnels qualifiés.

Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur ou près du moteur. Veuillez débrancher la fiche d'alimentation et contacter le service après-vente s'il y a des objets anormaux ou de l'eau dans le moniteur.

### FONCTIONS

Déclaration: Ce document est un manuel de référence, veuillez vous référer au produit réel.



HDMI



VGA



ÉCOUTEUR



DC 12V

**HDMI** : HDMI entrée.

**VGA** : VGA entrée

**EARPHONE** : EARPHONE sortie

**DC 12V** : DC 12V entrée d'alimentation

### CONTRÔLE DE MONITEUR

**MENU** : TOUCHE MENU.



: TOUCHE GAUCHE / Touche de raccourci de contraste.



: TOUCHE DROITE / touche directe de luminosité.

**AUTO** : AUTO / TOUCHE DE SORTIE



: Touche de mise en veille

Le guide des touches de fonction peut varier en fonction de la fonction ou du modèle de produit. Veuillez vous référer au produit réel.

### DÉPANNAGE

Ne peut pas mettre sous tension	Vérifiez que les deux extrémités du câble d'alimentation sont correctement branchées dans la prise et que la prise murale est opérationnelle.
Aucun message de signal d'entrée apparaît	-Vérifiez que la ligne de signal est correctement connectée. -Vérifiez que l'alimentation des périphériques concernés est activée -Vérifiez que l'option d'entrée qui a été sélectionnée correspond avec le signal d'entrée.
La couleur ou la qualité de l'image se détériore	-Vérifiez que tous les paramètres vidéo sont correctement ajustés, comme la luminosité, le contraste, la couleur, etc.
Afficher un message d'avertissement	-Vérifiez que la ligne du signal d'entrée est correctement fixée. -Sélectionnez le bon signal d'entrée