

Product List

1. Spin Mop Bucket (Includes Washing Bucket and Dehydration Bucket) 2. Round Mop Plate 3. Microfiber Mop Pads		4. Mop Rods(4) 5. Mop Rods(5) 6. Mop Handle 7. Drain Plug	

Mop Assembly Steps

1. Connect the Mop Rods ● Twist to connect the mop handle with Mop Rods(5). ● Twist to connect Mop Rods(5). with Mop Rods(4).	
2. Secure the Mop Pads ● Align the mop plate with the mop pads fixing board. ● Press down on the edge of the mop plate to complete the installation.	
3. Install the Mop Plate ● Twist to unscrew the round mop plate connector. ● Insert the stainless steel rod into the connector and twist to tighten.	 


Usage Instructions

1. Cleaning and Dehydration Cleaning the Mop: - Release the locking lever on Mop Rods(4). - Place the mop plate into the washing bucket and gently press down to start the automatic spinning wash. Drying the Mop: - Place the mop plate into the dehydration bucket. - Press down firmly, and the mop will spin dry automatically.			
2. Replacing the Mop Pad - Step on the side of the mop pad with the screw attachment. - Tilt the mop rod in the opposite direction to detach the mop pad. - Install a new mop pad by aligning it with the fixing board and stepping on it to secure it.			

Precautions

- The mop plate may feel tight at first; this is normal. - The mop rod's angle adjustment may have slight resistance but is durable. - Keep the mop upright at 90° for best washing and drying results. - Wash and air-dry after use to prevent bacteria. - Replace the mop pad regularly for effective cleaning.		
---	--	--

Liste des produits

1. Seau à vadrouille rotatif (comprend un seau de lavage et un seau d'essorage)	4. Tiges de vadrouille (4)
2. Plateau de vadrouille rond	5. Tiges de vadrouille (5)
3. Tampons en microfibre	6. Poignée de vadrouille
	
	
	
	

Étapes d' assemblage de la vadrouille

1. Assembler les tiges de vadrouille



Vissez pour connecter la poignée de vadrouille avec les tiges de vadrouille (5).
Vissez pour connecter les tiges de vadrouille (5) avec les tiges de vadrouille (4).

2. Fixer le tampon de vadrouille

Alignez le plateau de vadrouille avec la plaque de fixation des tampons.
Appuyez sur le bord du plateau de vadrouille pour finaliser l'installation.

3. Installer le plateau de vadrouille

Tournez pour dévisser le connecteur du plateau de vadrouille rond.
Insérez la tige en acier inoxydable dans le connecteur et tournez pour serrer.



Instructions d' utilisation


1. Nettoyage et essorage

Nettoyer la vadrouille :

- Libérez le levier de verrouillage sur les tiges de vadrouille (4).
- Placez le plateau de vadrouille dans le seau de lavage et appuyez doucement pour activer le lavage automatique par rotation.

Essorer la vadrouille :

- Placez le plateau de vadrouille dans le seau d'essorage.
- Appuyez fermement vers le bas, la vadrouille s'essorera automatiquement.



2. Remplacement du tampon de vadrouille

- Placez votre pied sur le côté du tampon de vadrouille avec l'attache à vis.
- Inclinez la tige de vadrouille dans la direction opposée pour détacher le tampon.
- Installez un nouveau tampon en l'alignant avec la plaque de fixation et en appuyant dessus avec le pied pour le sécuriser.



Précautions

- Le plateau de vadrouille peut sembler serré au début ; c'est normal.
- L'ajustement de l'angle de la tige peut avoir une légère résistance, mais il est durable.
- Maintenez la vadrouille à 90° pour un lavage et un essorage optimaux.
- Lavez et laissez sécher après utilisation pour éviter les bactéries.
- Remplacez régulièrement le tampon pour un nettoyage efficace.

