


Cab-PC-MT027-BK

Cab-PC-MT027-WH

Guide d'installation



< Les images ci-dessous sont fournies à titre de référence uniquement.
Veuillez vous référer au produit réel. >
Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver soigneusement.


Données techniques

Étape de la colonne	2
Capacité de charge maximale	7 kg
Angle d'inclinaison	0°/±18°/±36°/±54°
Hauteur minimale	655 mm
Hauteur maximale	1050 mm
Tube extérieur	50 × 50 × 1,5 mm
Tube intérieur	45 × 45 × 1,5 mm
Dimensions du plateau	800 × 400 × 16 mm


Liste des produits

Liste des accessoires


Remarque : Les dessins au trait ci-dessous sont fournis à titre indicatif uniquement et peuvent différer légèrement du produit réel dans certains cas. Veuillez vous référer au produit réel pour plus de précision. Si des outils sont manquants ou si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, veuillez contacter le service clientèle.




Préparation avant l'installation



Installez sur un tapis pour éviter les rayures.



Deux personnes ou plus sont nécessaires pour la coopération.




Il est conseillé d'apporter un tournevis Phillips ou une perceuse à percussion.

Liste des pièces

Numéro.	Pièce	Numéro.	Pièce
①	Plateau x 1	③	Cloison x 1
②	Colonne x 1	④	Pied x 1



Instruction d'installation



Étapes d'installation



ÉTAPE 1

Installer le Plateau




ÉTAPE 2

Installer le Pied





ÉTAPE 3

Retournez la table



ÉTAPE 4

Installer la Cloison




ÉTAPE 5


Ajuster la hauteur du plateau

Retournez le plateau.


Retournez le plateau ($0^\circ/\pm 18^\circ/\pm 36^\circ/\pm 54^\circ$)



Ajustement de la hauteur vers le haut



Ajustement de la hauteur vers le bas



⚠ Avertissements

Ce produit contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque d'étouffement si elles sont avalées. Gardez ces petits accessoires hors de portée des enfants et stockez-les dans un endroit sûr.

- Veuillez vous assurer de lire et de bien comprendre le manuel d'instructions avant l'installation. Si vous ne comprenez pas une des étapes d'installation, veuillez contacter un installateur professionnel.
- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer sur ce produit. Jouer avec le produit peut entraîner des comportements imprévisibles et le fabricant n'est pas responsable des risques ou conséquences qui en découlent.
- Veuillez vous assurer que les enfants de sept ans et moins, ainsi que les personnes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, utilisent ce produit sous une surveillance et des conseils appropriés. Les enfants ne doivent pas avoir un accès illimité pour y jouer.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ni effectuer d'entretien utilisateur sur ce produit sans la supervision d'un adulte.
- Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas de dangers potentiels dans votre environnement de travail, tels que des outils jetés de manière aléatoire. Manipulez les matériaux d'emballage avec précaution à tout moment pour éviter les dangers possibles, comme le risque d'étouffement pour les enfants jouant avec des sacs plastiques.
- Si nécessaire, veuillez conserver l'emballage d'origine de l'équipement pour un usage futur lors du transport.

Élimination des déchets



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers.



Pour prévenir tout risque potentiel pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Celui-ci pourra prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.