




# Cab-MT160-BK Cab-MT160-WH

## Guide d'installation



Les images ci-dessous sont fournies uniquement à titre de référence.  
Veuillez vous référer au produit réel.  
Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver soigneusement.


### Données techniques

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Étages de colonne                 | 2             |
| Capacité de charge maximale       | 3-20KG        |
| Hauteur minimale                  | 700mm         |
| Hauteur maximale                  | 1150mm        |
| Dimensions du plateau applicables | 1200*600*16mm |


### Liste des produits

#### Liste des accessoires


Remarque : Les schémas ci-dessous sont fournis uniquement à titre de référence et peuvent différer légèrement du produit réel dans certains cas. Veuillez vous référer au produit réel pour plus de précision. Si des outils sont manquants ou si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, veuillez contacter le service clientèle.



#### Préparation avant l'installation



Installer sur un tapis pour éviter les rayures.




Deux personnes ou plus doivent coopérer pour l'installation.

### liste des pièces


| No. | Pièce               | No. | Pièce                   |
|-----|---------------------|-----|-------------------------|
| ①   | Plateau x 1         | ④   | Traverse inférieure x 1 |
| ②   | Colonne x 2         | ⑤   | Socle x 2               |
| ③   | Cache décoratif x 2 |     |                         |

### Instructions d'installation




### Étapes d'installation

#### ÉTAPE 1 Installer la colonne





#### ÉTAPE 2 Installer la traverse inférieure



### ÉTAPE 3


#### Installer le socle



⚠ Vérifier le sens des pieds de table. Le repose-pieds doit être orienté vers l'avant.

### ÉTAPE 4


#### Installer le cache décoratif



⚠ Faites attention à l'orientation de l'entaillage.

### ÉTAPE 5

#### Retourner la table




⚠ Si le sol est irrégulier ou si la table est légèrement surélevée, elle peut être nivelée à l'aide de patins.

### ÉTAPE 6

#### Régler la hauteur du plateau

Ajustement de la hauteur vers le haut




⚠ Relâchez la poignée lorsque le plateau atteint la position souhaitée

Soulevez simultanément le plateau

Tirez la poignée vers le haut

⚠ Soyez prudent(e) face au risque de collision dû au rebond rapide lorsque le plateau est vide.

Ajustement de la hauteur vers le bas



⚠ Relâchez la poignée lorsque le plateau atteint la position souhaitée

Position de pression appropriée

Appuyez ici pour ajuster la hauteur du plateau

Tirez la poignée vers le haut

### ⚠ Avertissement

- Ce produit contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement si elles sont avalées. Veuillez garder ces petits accessoires hors de portée des enfants et les ranger dans un endroit sûr.
- Assurez-vous de lire et de bien comprendre le manuel d'instructions avant l'installation. Si vous ne comprenez pas certaines étapes d'installation, veuillez contacter un installateur professionnel.
  - Les enfants ne doivent pas jouer sur ce produit. Jouer sur le produit peut entraîner des comportements imprévisibles, et le fabricant ne peut être tenu responsable des risques ou conséquences qui en découlent.
  - Veuillez vous assurer que les enfants de sept ans et moins, ainsi que les personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, utilisent ce produit sous une supervision et un encadrement appropriés. Les enfants ne doivent pas avoir un accès libre pour jouer avec ce produit.
  - Les enfants ne doivent pas nettoyer ni effectuer d'entretien utilisateur sur ce produit sans la supervision d'un adulte.
  - Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas de dangers potentiels dans votre environnement d'utilisation, tels que des outils laissés au hasard. Manipulez les matériaux d'emballage avec précaution en tout temps afin d'éviter tout danger possible, comme le risque d'étouffement pour les enfants jouant avec des sacs en plastique.
  - Si nécessaire, veuillez conserver l'emballage d'origine de l'équipement pour de futurs besoins de transport.

### Élimination des déchets



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour prévenir tout dommage potentiel pour l'environnement ou la santé humaine dû à une élimination non contrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils pourront prendre ce produit en charge pour un recyclage sûr pour l'environnement.