


Cab-DLB507

Guide d'installation





VESA
100x100
75x75

17°-30°


2-9kg

-85°-15°




ÉTAPE 1 Préparation avant l'installation

- Vérifiez que l'écran à installer dispose de trous de montage (norme VESA 100x100mm ou 75x75mm). S'il n'y a pas de trous de montage, ce support ne peut pas être installé. (Remarque : Certains trous de montage de l'écran sont utilisés pour installer la base fixe d'origine et sont amovibles.)
- Retirez la base fixe d'origine de l'écran (la méthode varie selon le modèle de l'écran). Pendant tout le processus de retrait, évitez de rayer le panneau de l'écran avec des objets durs.




ÉTAPE 2 Connexion au bureau


Fixation par système de serrage




Fixation par rondelle




ÉTAPE 3 Raccordement du corps principal



ÉTAPE 4 Connexion et réglage




ÉTAPE 5 Gestion des câbles



Ouvrez les clips de fixation des câbles et insérez-y les câbles.

ÉTAPE 6 Organisation des outils





MISE EN GARDE

Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement si elles sont avalées. Tenez ces articles éloignés des jeunes enfants.

- Assurez-vous de lire et de bien comprendre toutes les instructions avant de tenter l'installation. Si vous n'êtes pas sûr d'une quelconque partie de cette installation, veuillez contacter un installateur professionnel pour obtenir de l'aide.
- La surface d'installation (bureau/cloison) doit pouvoir supporter le poids combiné du support et de l'écran. Sinon, veuillez renforcer la structure ou prendre en compte ses limites de capacité portante. Veuillez vérifier tous les composants d'installation tous les mois, en vous assurant que les vis ne sont pas desserrées ou manquantes.
- Ce produit est conçu pour être installé avec soin. Avant l'installation, assurez-vous que le support pourra supporter la charge combinée de l'équipement et du mode d'installation. Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale (9,0 kg / 19.8 lb), sinon cela pourrait entraîner une défaillance de l'équipement ou des blessures corporelles.

Remarque: Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement. L'utilisation de ce produit à l'extérieur pourrait entraîner une défaillance du produit ou des blessures corporelles.

Avertissement: Ce produit contient des pièces à gaz à ressort sous haute pression, ne les jetez pas dans le feu, évitez les températures élevées ou tout démontage non autorisé, sinon cela pourrait causer des blessures corporelles graves. Pour éliminer le produit, veuillez le renvoyer au fabricant d'origine ou à un organisme professionnel. Pour garantir les performances d'étanchéité du ressort à gaz, il est recommandé de régler le bras supérieur du produit (bras à ressort) une ou plusieurs fois par mois.

Avertissement: Pour des raisons de sécurité, utilisez toujours les accessoires fournis avec le produit.

Élimination des déchets



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour prévenir tout dommage potentiel pour l'environnement ou la santé humaine dû à une élimination non contrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils pourront prendre ce produit en charge pour un recyclage sûr pour l'environnement.